

# GENDER WOOD ROD CROSS 4 CEILING LAMP 取扱い説明書

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

## はじめに


この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為にご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

## 天井の配線器具を確認してください。




いずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取付けてください。

## ■部品図



電球付きタイプの場合付属



## SAFETY INFORMATION この取扱説明書のマークについて

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- このマークは、**してはいけないこと**を表わしています。
- このマークは、**気をつける必要があること**を表わしています。

## 警告

- 器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。  
■ 器具落下によるケガの原因になります。■
- 器具や電線を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。  
■ 火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■
- 点灯中及び消灯直後は器具及び電線が高音になっていますので素手で触らないでください。  
■ やけどの原因になります。■
- この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外（風呂場、テラス等）ではご使用になれません。  
■ 火災、感電、絶縁不良の原因になります。■
- 器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。  
■ 火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■
- 器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
■ 火災、感電、絶縁不良の原因になります。■
- 指定の電球以外は使用しないでください。  
■ 焼損、過熱、変色、変形の原因になります。■

## 注意

- 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
- セードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。
- 器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。
- 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。
- 器具や電球に着色等をしないでください。
- 器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
- 器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。
- ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

## ＜お手入れ方法＞


- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行ない、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。
- 器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりにしないでください。変質、故障の原因になります。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

## ＜電球の交換方法＞


- 点灯中や消灯直後は器具が高温になっています。消灯後しばらくしてから行ってください。
- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 組立て方の（1.）を参考に指定の電球と交換してください。
- 電球はソケットに確実に取付けてください。

## ■組み立て方


1. 4つのソケット全てに電球を右に回して取付けて下さい。




2. キャップ固定用ネジ(4つ)を全て取り外して下さい。




3. キャップの内側にある固定用金具を取り出します。




4. 本製品を取付けるお部屋の壁面スイッチの電源をオフして下さい。次に引掛付プラグのストッパーを押さえたまま、天井の配線器具に固定して下さい。




5. ワンタッチアダプターが固定できたら、配線を固定用金具の真ん中を通し、固定用金具を天井まで押し上げます。固定用金具を取付け後、本体に付属しているコネクタとワンタッチアダプターのコネクタを取付けて下さい。コネクタ取付け後本体を天井側へ押し上げ、キャップ穴に固定用ボルトを通して下さい。



6. 取り外していた4つのキャップ固定用ネジをしっかりと固定用ボルトに締め付けて確実に固定します。



7. キャップが確実に締まり、本製品が固定されましたらお部屋のスイッチを入れ、付属のリモコンで点灯を確認してください。



警告 シーリングライトやセードを無理に回転させると落下、故障、ケガの原因になります。

警告 落下防止の為、各部品が確実に接続されているか再度点検の上ご使用ください。