

## 台紙 (裏)

CABLE PLUG\_02  
&  
USB PORT\_02



JAN

**!** 取扱説明書は必ず保管して下さい。  
製品をご使用される前に必ず安全上のご注意をお読み下さい。

### 取扱説明書

#### AC PLUG

◇定格入力：AC100V / 50 - 60Hz  
◇定格出力：AC14A / 100V 合計 1,400W

#### USB PORT

◇定格出力：DC5V / 合計 3,400mA  
◇ポート数：2個

### 製品概要

- 雷サージ軽減フィルター付き  
落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります。最大サージ電圧：6,000V。  
※本製品は直撃雷や許容値を超える高電圧を受けた場合、接続器を保護できない場合があります。  
また一度雷を受けると、雷ガード機能が動かなくなる場合があります。雷ガード機能が動かなくなると、雷ガードランプが点灯しなくなります。
- 衝撃に強く、難燃性の高いABS樹脂を使用
- 絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防
- 180度動く可動式プラグで狭い場所でのご使用も可能
- よじれにくく上部な保護被ふくコードを使用
- USBポート付き  
電源供給専用USBポートです。USBメモリなどの情報通信には使用できません。自動識別機能付きで接続デバイスに適した最適電流で充電を行います。機器により2台同時に充電できない場合があります。(最大出力3.4Aを超えた場合) その場合はどちらか片方のポートのみをご使用ください。  
必ず使用される機器の取扱説明書に従ってご使用ください。

### 使用上のご注意

●プラグの部分の発熱や、通電不良が発生した場合は内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると発火の原因となる恐れがございますので、使用を中止して下さい。●プラグを抜き差しする時は、必ず接続機器の電源を【OFF】にした状態で行って下さい。●差込みプラグ及び差込み口の埃は定期的に拭取って下さい。●タップは消耗品です。1年に1回定期点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は、新しいものにお取替え下さい。(事故などの防止の為、3~4年毎にお取替えする事をおすすめします。)

### 安全上のご注意

#### **!**警告 感電や火災の原因になります

●コードを束ねてのご使用は、お避け下さい。●コードを伸ばしてご使用下さい。コードを固定する事は禁止されています。●水のかかるところではご使用しないで下さい。●水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換して下さい。●コードを曲げたり、ねじったり、引っ張る事はしないで下さい。また、傷付けたり、挟んだり、重いものを載せると、断線し火災の原因となります。●濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないで下さい。万一コードに傷が付いてしまった場合は、ご使用を中止して下さい。【合計1,400W以下】でご使用下さい。●1口で1,000Wを超える機器は、タップを使用せずに壁のコンセントに直接接続してご使用下さい。●電気容量の大きい電気ストーブ、ホットプレート、オイルヒーター、エアコン、ドライヤー、アイロン等には使用しないで下さい。●延長コードやタップの使用を禁止している機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してからご使用下さい。●差込みプラグはホコリが付着していない事を確認し、根元までしっかりと差込んで下さい。●タップや接続機器のプラグが曲がっていたり、タップの差込み口の保持力が極端に弱い状態ではご使用しないで下さい。●プラグを抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いて下さい。●乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないで下さい。●コードの加工はしないで下さい。●ご使用にならない時は、ケガや感電、漏電、火災を防ぐためコンセントから抜いて下さい。●本製品をご使用される際には、必ず接続機器の取扱説明書に従ってご使用して下さい。●分解・改造は絶対にしないで下さい。