

LIGHTING DUCT RAIL with LED 取扱説明書

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに
この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を永らくご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

●天井の配線器具を確認してください。ついていない場合、電気工事に依頼し取り付けてください。

△調光器は使用できません。
調光機能を使用しなくても、調光機能付の壁スイッチに接続して使用することはできません。

SAFETY INFORMATION

この取扱説明書のマークについて

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

警告

器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

器具落下によるケガの原因になります。

器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので素手で触らないでください。

やけどの原因になります。

この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外（風呂場、テラス等）ではご使用になれません。

火災、感電、絶縁不良の原因になります。

器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。

火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。

器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

火災、感電、絶縁不良の原因になります。

指定の電球以外は使用しないでください。

焼損、過熱、変色、変形の原因になります。

注意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

シェードやランプの着脱、取付けは両手で静かに扱い、確実に行ってください。

器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。

器具や電球に着色等をしないでください。

器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。

器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

お手入れ方法

必ず電源を切ってから行ってください。

安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。

器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。

シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたらないでください。変質、故障の原因になります。

器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

リモコンについて

ダクトレールに取り付けた器具と上部LEDライト、どちらも共にON・OFFします

ダクトレールに取り付けた器具のみON・OFFします

上部LEDライトのみON・OFFします

上部LEDライトを白っぽい色に調節します
一番白い色になるとピピッという音でお知らせします

上部LEDライトをオレンジ色に調節します
一番オレンジ色になるとピピッという音でお知らせします

●上部LEDライトは消灯前に点灯していた色を記憶する機能が付いています。

●テスト用電池が付属されています。電池切れの場合はCR2025をお買い求めください。

埋込ローゼット

角型引掛シーリング

丸型引掛シーリング

1. ワンタッチアダプタを天井の配線器具に右回して取り付け、下図のように取付金具をはめ込みます。緑色のツメが確実にハマっていることを確認してください。

ワンタッチアダプタ

緑色のツメ確認

2. 本体上部フランジ内にある落下防止ワイヤーのフックをアタッチメントのフック引掛部に引っ掛けます。

フック引掛部

落下防止ワイヤー

※この段階で仮固定の状態にはなりませんが、手を離さないでください。落下の危険があります。

3. ワンタッチアダプタの接続端子Aと、本体の接続端子Bを接続し、シーリングカバーを上げて本体を持ち上げます。シーリングカバーのスリットから取付金具のネジを2本出し、ネジをローレットナットで固定してください。

接続端子A

接続端子B

本体

ローレットナット

スリット

4. アジャスタを伸ばして天井面に当て、本体を床面と平行にしてお使いください。

天井面に当たるまで回して伸ばす

●ダクトレールへの器具取付け

ダクトレールは片側に突起があります。突起とダクトプラグ（または変換プラグ）のへこみ部分を合わせ、右に回して取り付けください。取り外す時は、ダクトプラグ（または変換プラグ）のレバーを下に引きながら左に回してください。

突起とプラグのへこみ部分を合わせないで取り付けると、固定されてしまい、動かさなくなったり取り外しができなくなる場合があります。向きをご確認の上、取り付けをおこなってください。

突起

ダクトレール

右に回して取り付け

プラグのへこみ

レバー

下に引いて左に回して取り外し

落下防止の為、各パーツが確実に接続されているか再度点検の上ご使用ください。