



## USB QUILT BLANKET

- ◆本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- ◆保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名などの記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ◆本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- ◆お客様にご記入いただいた保証書の写し・情報は、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために、記載内容を利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理対応をいたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - ・本書の提示がない場合。
  - ・本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合。また、字句を書き換えられた場合。
  - ・使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - ・お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
  - ・火災・公害・異常電圧及び、地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
  - ・一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

**BRID**<sup>®</sup>  
www.brid.tokyo

JAN シール

## 【使用方法】

1. USB コネクタを USB 充電器または USB バッテリーに差し込みます。

※USB 充電器や USB バッテリーは付属していません。


2. 電源を入れる。

電源・温度調節ボタンを長押し（約 1 秒）するとランプが付き、暖房運転を開始します。

※電源を入れた後、2 時間経過すると自動的に運転が停止します。（2 時間自動 OFF タイマー）

3. 温度調節を設定する。

電源・温度調節ボタンを押すごとに温度設定が下記の順で温度が切り替わります。



長押し（約 1 秒）      点滅：赤      点灯：赤      点灯：白      点灯：緑

※電源 ON 後の温度設定は「速熱モード」です。

「速熱モード」とは 10 分間、温度を「強」より高めになるように設定しております。

10 分後に「強」へ自動的に切り替わります。

4. ひざ等に掛け使用する。

本体裏側（起毛生地側）のヒーター部分を暖めたい箇所に当たるようにお使いください。

5. 電源を切る。

電源・温度調節ボタンを長押し（約 1 秒）するとランプが消え、暖房運転が停止します。

## 【仕様】

電源	DC 5V (USB TYPE A)
定格消費電力	5W
サイズ	約 120cm×80cm
コード長	約 1m
重量	約 0.4kg
素材	表面：ナイロン 100% / 中綿：ポリエステル 100% 裏面：ポリエステル 100%
タイマー	2 時間 OFF タイマー
表面温度	強 約 45℃ / 中 約 40℃ / 弱 約 35℃

※表面温度は、通電開始から約 1 時間後の温度です。

※屋外で使用されますと外気温の影響により、設定温度に達しない場合があります。

## 【安全上のご注意】



警告

■低温やけどの恐れあり。

・眠りながら使用しないでください。

・2 時間以上連続で使用しないでください。

■修理技術者以外の方は、絶対に分解しないでください。

■発煙・異常発熱・異臭・異音などの発生時には、直ちに使用を中止して

USB プラグを充電器やバッテリーから抜いてください。

■布団や保温性のよいものをかけて使用しない。



危険

■乳幼児、子供、自分で温度調節できない方は、付き添いなしで使用しない。



注意

■USB プラグを抜く時は必ずプラグを持って抜いてください。

■本体を折り曲げて使用したり、ピンや針などで傷つけたり、重いものをのせない。

■USB コードに次のようなことをしない。

・コードを傷付ける、加工する。

・無理に曲げる、引っ張る、束ねる。

・重いものをのせる、挟み込む。

■浴室や水がかかる場所で使用しない。

・飲料類等の液体をこぼさない。

■ペット用の暖房として使用しない。

■本来の用途以外では使用しない。

■5V / 1A 以上の電源供給が保証されている USB 充電器やバッテリーを使用する。

■使用時以外は、USB ポートから USB プラグを抜いてください。

■他の暖房器具と併用使用しない。

■ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。