

取扱説明書 OLIKA CORDLESS LED TABLE LIGHT

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに
この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用ください。

SAFETY INFORMATION

この取扱説明書のマークについて

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

警告	テーブルや台の端など、落下や転倒の恐れがある不安定な場所でのご使用はおやめください。
	■火災、焼損、やけどの原因になります。■
	USB Aコネクタは根元までしっかり差し込んでください。抜き差しの際はコードではなくコネクタを持って行ってください。
	■火災、焼損、やけどの原因になります。■
	乳幼児の手の届くところやペットの近くで設置、使用しないでください。
	■感電、けがの原因になります。■
	この器具は、あらゆる方向からの水の飛沫にも機器が影響を受けませんが完全防水ではない為、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にできません。
	■火災、感電、絶縁不良の原因になります。■
	器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。
	■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■
	本製品は日本国内のAC100V専用です。必ず定格電圧で使用してください。
	■LEDチップの短寿命や火災・破損の原因になります。■

注意	器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。
	器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。
	器具や電球に着色等をしないでください。
	点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。
	光源から放たれる光を見続けたり直視しないでください。
	ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。
	異常・故障時には直ちに使用を中止し、USB Aコネクタを抜いてください。
	ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

- ＜お手入れ方法＞
- ☐

必ず電源を切ってから行ってください。

☐

安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、接合部のゆらみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。

☐

器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。

☐

シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりにしないでください。変質、故障の原因になります。

☐

器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

●部品図

本製品は、アルミの質感・風合いを出すため、塗装を最小限におさえております。塗装が取れやすくなっておりますので、お取扱いは十分ご注意ください。

スタンド本体

シェード

タッチセンサー

アーム

ベース

[付属]

USBケーブル Type - A to C

※USB電源アダプタは別売りです。電流容量1A以上のものをご用意ください。

●ご使用前に

内蔵の充電池を充電してください。

充電状態インジケーター

赤色：充電中
緑色：充電完了
消灯：USB電源未接続

●充電方法

1. 発光面のフタを開けて付属ケーブルを差し込みます。

フタ

※フタは強く引っ張らないでください。

2. ケーブルの反対側をUSB電源アダプタに挿し込んでください。

USB電源アダプタ (別売り)

IN : 100V
OUT : 5V 1A

3. 充電が終わったらケーブルを取り外してご利用ください。

●使い方

スイッチオン

天面中央のタッチセンサーを軽くタッチするとライトが点灯します。

スイッチオフ

点灯中、タッチセンサーを軽くタッチするとライトが消灯します。

調光方法

点灯中にタッチセンサーを長押しすると照度が変わり、離したときの照度が記憶されます。次回以降点灯時は記憶された照度で点灯します。