

TINY GLASS TABLE LIGHT 取扱説明書

お客様の安全のためにご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書はいつでも必要な時にご覧いただけるように大切に保管してください。

■はじめに

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。お客様の安全と、当製品を末永くご利用頂く為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧になり、よくご理解いただいた上で正しくご使用下さい。

SAFETY INFORMATION

この取扱説明書のマークについて

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物質的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

このマークは、してはいけないことを表わしています。

このマークは、気をつける必要があることを表わしています。

警告

不安定な場所や枕元、ベッドでのご使用は絶対におやめください。

■火災、焼損、やけどの原因になります。■

シェード部分は必ず、被写体、壁から50cm以上離れるように調整してご使用ください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■

器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■

この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外（風呂場、テラス等）ではご使用になれません。

■火災、感電、絶縁不良の原因になります。■

器具のそばにストーブ等高温になるものを置かないでください。また燃えやすいもの（カーテン等）の近くで使用しないでください。

■火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。■

注意

器具のすきまに異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにしてください。

器具に注意シールが貼付されている場合はその指示に従ってください。

器具や電球に着色等をしないでください。

点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。

ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。

器具から煙が出たり変な臭いがしたときは速やかに電源を切って販売店もしくは弊社までご相談ください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に充分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

く お手入れ方法

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、接合部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。異常がありましたら使用せずに販売店、電気店にご相談ください。
- 器具が汚れた場合は柔らかい布かまたは中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭きとってください。
- シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変質、故障の原因になります。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電、焼損、サビの原因になります。

く 電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具が高温になっています。消灯後しばらくしてから行ってください。

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 組立て方の（1.）を参考に指定の電球と交換してください。（指定電球は器具に表示してある電球シールをご確認ください。）
- 電球はソケットに確実に取付けてください。

保証書

お買上年月日

お名前

上記項目が未記入の場合は無効です。[保証期間]お買上日より1年間

■保証について

使用法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解掃除による故障、天災、火災、保存上の不備による故障および損傷の修理・修復につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃など諸掛り費用はお客様にてご負担願います。お買上店名、お買上年月日の記入またはレシートの、配送伝票がない場合、またはお買上の日から1年以上経過している場合は有償で修理させていただきます。保証は日本国内のみにおいて有効です。この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買上の販売店までお問い合わせください。

BRID® www.brid.tokyo

警告

傾斜があるなど不安定な場所や、テーブルの端など落下する可能性のある場所でのご使用は、絶対におやめください。

部品図

ガラスシェード

ポール

ベース

コード

電源プラグ

● 組み立て方

1. 電球をソケットにねじ込みます。

品番003375の場合付属LED電球E17/40W相当 ミニクリプトン形(ホワイト)

2. ガラスシェードを右回して取り付けます。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

製品の金属部分（ポール・ベースなど）に触れることで、ON・OFFを繰り返します。

金属部分に触れるとON・OFF繰り返す

落下防止の為、各パーツが確実に接続されているか再度点検の上ご使用ください。