

CABLE PLUG_04



JAN シール

⚠ 取扱説明書は必ず保管をして下さい。
製品をご使用される前に必ず安全上のご注意をお読み下さい。

取扱説明書

AC PLUG ◇定格出力：AC15A / 125V 合計 1,500W

製品概要

●雷サージ軽減フィルター付き

落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります。最大サージ電圧 6,000V。
※本製品は直撃雷や許容値を超える高電圧を受けた場合、接続器を保護できない場合があります。また一度雷を受けると、雷ガード機能が動かなくなる場合があります。雷ガード機能が動かなくなると、雷ガードランプが点灯しなくなります。

●過電流防止回路付き

1,500W を越えた状態で使用を継続すると、ブレーカーが自動で電源を切ります。
ブレーカーが作動した時は接続機器のスイッチを切り、差込口から機器のプラグを外し、2～3分後にブレーカーリセットボタンを押してご使用ください。

●各差込み口を個別に ON/OFF 出来る、節電に便利なスイッチ付き
【ON】の時に LED ランプが点灯します。

●衝撃に強く、難燃性の高い ABS 樹脂を使用

●絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防

●180 度動く可動式プラグで狭い場所でのご使用も可能

●よじれにくく上部な保護被ふくコードを使用

※本製品使用中に、停電や落雷などによる機器の破損及びデータの変更・消滅が発生した場合は、当社は一切の責任を負いません。
万一当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取替え致します。それ以外の責任は負いかねます。

使用上のご注意

●コードやプラグ部分の発熱や、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は内部で断線や接触不良を起こしている可能性があります。続けて使用すると、発火の原因となる恐れがございますので、使用を中止してください。●プラグを抜き差しする時は、必ず接続機器の電源を【OFF】にした状態で行ってください。●差込みプラグ及び差込み口のホコリは、定期的に拭き取ってください。●タップは消耗品です。1年に1回定期点検を行い、本体に亀裂や異常発熱などがみられる場合は、新しいものにお取替えください。(事故などの防止の為、3～4年毎にお取替えする事をおすすめします。)

安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因になります

●コードを束ねての使用は、お避けください。●コードを伸ばして使用してください。コードを固定する事は禁止されています。●水のかかるところでは使用しないでください。●水・洗剤・殺虫剤などに浸った場合は新しいものと交換してください。●コードを曲げたり、ねじったり、引っ張る事はしないでください。また、傷付けたり、挟んだり、重いものを載せると、断線し火災の原因となります。●濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。●万一コードに傷が付いてしまった場合は、使用を中止してください。●【合計1,500W以下】で使用してください。●1口で1,000Wを超える機器は、タップを使用せずに壁のコンセントに直接接続してご使用ください。●電気容量の大きい電気ストーブ、ホットプレート、オイルヒーター、エアコン等には使用しないでください。●延長コードやタップの使用を禁止している機器がありますので、必ず接続する機器の取扱説明書を確認してからご使用ください。●差込みプラグはホコリが付着していない事を確認し、根元までしっかりと差込んでください。●タップや接続機器のプラグが曲がっていたり、タップの差込み口の保持力が極端に弱い状態では使用しないでください。●プラグを抜く時は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。●乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。●コードの加工はしないでください。●ご使用にならない時は、ケガや感電、漏電、火災を防ぐためコンセントから抜いてください。●分解・改造は絶対しないでください。

BRID® www.brid.tokyo



台紙
中台紙



バック
>PET<